

Справочное пособие

Интеграция оборудования СКУД ParsecNET 3 компании «НПО Релвест» с программным комплексом Интеллект

Инженерно-техническое подразделение компании Видеомакс г. Москва. Август 2017 г.



1. Оборудование и программное обеспечение

В ходе подготовки справочного пособия использовалось следующее оборудование и ПО:

- 1. Программный комплекс Интеллект 4.10.2.2148 с модулем интеграции АСFА-6.2
- 2. Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(PrcNet(1))-5-8000-ID3
- 3. Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int-5-8000-ID3.IIDK
- 4. СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID2
- 5. Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-b-4000-ID4
- 6. Комплект оборудования и программного обеспечения **СКУД ParsecNET 3** в составе: ПО **ParsecNET 3 версия 3.7.407.24**, **NC-32K-IP**, **NR-EH03**

2. Общие данные

Интеграция СКУД с системой видеонаблюдения позволяет строить высокоэффективные системы безопасности и обеспечивать взаимодействие на программно-аппаратном уровне между различными подсистемами. В практическом плане построения систем безопасности существуют различные способы и уровни обеспечения такой интеграции.

Принято выделять две основные задачи для интеграции:

- централизованное администрирование и управление всей системы в едином программном обеспечении. Сюда же входит управление и получение единого протокола от всех элементов каждой из подсистем
- обеспечение автоматического взаимодействия между подсистемами (вывод изображения с камеры на экран оператора при попытке несанкционированного доступа, управление поворотной камерой по тревоге от датчика на периметре, включение сирены при потере связи с видеокамерой и т.п.)

Нередко задача интеграции заказчиком формулируется так: вывести оператору на одну ПЭВМ камеры системы видеонаблюдения и планы с СКД. Если при этом нет задачи по централизованному администрированию и автоматическому взаимодействию, то наилучшим решением будет установить на ПЭВМ оператора отдельно программы видеонаблюдения и СКУД. Для удобства интерфейсы этих двух программ можно вывести на отдельные мониторы, подключенные к одной ПЭВМ. Интеграция и взаимодействие в этом случае не осуществляются.

Интеграцию программного комплекса Интеллект и СКУД ParsecNET 3 возможно реализовать различными способами:

- интеграция оборудования Parsec непосредственно на уровне ядра ПК Интеллект через протокол низкого уровня
- взаимодействие ПО ParsecNET 3 с ПО Интеллект на уровне «SOFT-SOFT»
- взаимодействие ПО ParsecNET 3 с ПО Интеллект через интерфейсный модуль IIDK



В данном справочном пособии рассматриваются возможности каждого вида интеграции, перечисляются необходимые лицензии на программное обеспечение и кратко описываются необходимые действия по запуску системы.



Внимание! Информация, представленная в данном справочном пособии актуальна на момент публикации на информационных ресурсах компании ООО «Видеомакс».

3. Интеграция оборудования Parsec на уровне ядра ПО Интеллект

Интеграция оборудования Parsec на уровне ядра ПО Интеллект позволяет обеспечить централизованное администрирование системы и автоматическое взаимодействие.



Рис. 1 Схема интеграции ПО Интеллект с контроллерами Parsec на уровне ядра ПО Интеллект

Интеграция на уровне ядра осуществляется на уровне подсистемы взаимодействия с интегрированным оборудованием АСFA-Интеллект. Интеграция ПО Интеллект с оборудованием Parsec осуществляется с использованием модуля управления СКД «ParsecNET3», который в свою очередь интегрирован в АСFA-Интеллект и устанавливается вместе с пакетом АСFA-Интеллект.

Все объекты и элементы СКД создаются в дереве объектов ПО Интеллект. Никакое ПО ParsecNET 3 при этом не используется, и оператор работает с поэтажными планами в едином интерфейсе ПО Интеллект.



3.1.Лицензии на программное обеспечение

В случае интеграции СКУД "Parsec" на уровне ядра ПО Интеллект требуется приобретение следующей лицензии для ПО Интеллект:

1. Программное обеспечение "Интеллект" - Интеграция с СКД "Контроллер ParsecNet 3" (необходимое количество)

Внимание! Количество лицензий на подключение СКД «ParsecNET3» должно соответствовать количеству подключаемых контроллеров системы Parsec.



Внимание! На выбранном для интеграции с Parsec сервере Интеллект должно быть следующие лицензии ПО Интеллект:

- 1. Программное обеспечение система защиты (Guardant)
- 2. Программное обеспечение "Интеллект" Ядро системы

При приобретении оборудования VIDEOMAX с возможностью интеграции ПО Интеллект со СКУД "Parsec" необходимые лицензии для работы с оборудованием Parsec могут быть включены в стоимость продукции, установлены и активированы при производстве оборудования VIDEOMAX.

3.2.Особенности интеграции на уровне ядра ПО Интеллект

Интеграция на уровне ядра ПО Интеллект позволяет создавать интегрированное решение с полным функционалом администрирования единой системы, получения единого протокола, управления в едином интерфейсе, включая систему разграничения полномочий операторов. При таком способе построения системы имеется возможность реализовать взаимодействие элементов единой системы безопасности по произвольным алгоритмам с использованием макрокоманд, скриптов и программирования в ПО Интеллект.

Особенностью такой интеграции является то, что в работе с оборудованием "Parsec" вы ограничены тем функционалом, которое доступно в ПО Интеллект. Программные продукты от производителей оборудования, как правило, лучше реализуют все возможности своего оборудования, и ПО "ParsecNET" здесь не исключение.

Необходимые действия для запуска системы безопасности с интеграцией оборудования "Parsec" на базе ядра ПО Интеллект изложены в Приложении 1.

3.3.Возможности интеграции на уровне ядра ПО Интеллект

При интеграции на уровне ядра ПО Интеллект доступны следующие возможности работы с контроллерами СКУД Parsec:

- Конфигурирование параметров контроллеров;
- Занесение в память контроллера временных зон, уровней доступа, пользователей ПО Интеллект;
- Индикация состояний и тревог контроллеров Parsec на интерактивных картах ПО Интеллект;
- Управление контроллерами Parsec из интерактивных карт ПО Интеллект;



• Использование аппаратных событий контроллеров и управление контроллерами Parsec в программируемых в ПО Интеллект алгоритмах работы.

4. Интеграция системы Интеллект с ParsecNET 3 на уровне ПО

Если вам требуется обеспечение интеграции между независимо работающими системами видеонаблюдения и СКУД, то возможно организовать подключение ПО Интеллект к ПО ParsecNET 3, установленных и работающих на отдельных серверах.



Рис. 2 Схема интеграции между серверами ПО ParsecNET 3 и ПО Интеллект

В этом случае сервер с ПО ParsecNET 3 работает самостоятельно и в полной мере реализует возможности системы Parsec. ПО ParsecNET 3 через модуль дополнительной рабочей станции Parsec, устанавливаемой на сервере «Интеллект», подключается к ядру ПО Интеллект, получает список камер, изображение с них и доступ к видеоархивам. Также возможны: старт/стоп записи в архив, получение статуса нахождения на охране, запуск макрокоманд и передача команд перехода PTZ-устройств для камер ПО Интеллект.

ПО Интеллект в этом типе интеграции не выполняет никаких обращений к ПО ParsecNET 3 и никак не использует его функции.

Данный вид интеграции подойдет в ситуации, когда на объекте уже установлено ПО ParsecNET 3, либо если требуется использованием возможностей СКУД, реализованных только в ПО ParsecNET 3.

4.1.Лицензии на программное обеспечение

Для видеосервера с ПО Интеллект необходимо приобретение только стандартного пакета лицензий на систему видеонаблюдения. Лицензию на интеграцию СКУД Parsec покупать не требуется. Для сервера СКУД Parsec необходимо приобретение лицензии на модуль интеграции с системами CCTV и лицензии на Рабочую станцию, устанавливаемую на сервере Интеллект:



- 1. Модуль дополнительной рабочей станции PNSoft-WS
- 2. Модуль интеграции CCTV PNSoft-VI

Также возможно обеспечение интеграции в случае, когда серверные части ПО ParsecNET 3 и Интеллект работают на одном физическом сервере. При этом серверное ПО Parsec подключается к ПО Интеллект напрямую, без установки дополнительной Рабочей станции и дополнительной покупки соответствующей лицензии.

4.2.Особенности интеграции ParsecNET 3 с системой Интеллект на уровне ПО.

В данном виде интеграции нет прямого обращения из ПО одной системы к оборудованию другой, всё взаимодействие происходит между ПО обоих систем, причём главную роль играет ПО ParsecNET3. Задача ПО Интеллект при такой интеграции — предоставить доступ к видеоустройствам, изображению, архивам, обеспечить выполнение команд управления записью. Основное предназначение такого способа интеграции — автоматизированная видеозапись по тем или иным событиям и сценариям системы контроля доступа.

Преимущество интеграции на уровне ПО - возможность работы оператора системы СКУД в привычном для него интерфейсе ParsecNET 3, а также использование всех возможностей СКУД «Parsec», заложенных производителем как в оборудование, так и в программное обеспечение собственного производства. При этом в окнах видеонаблюдения ПО Parsec используется элементы интерфейса ПО Интеллект, реализующие возможность просмотра и экспорта видеоархивов, а также постановки и снятия камеры видеонаблюдения на охрану (в ПО Интеллект).

Среди недостатков можно назвать:

- ограниченные возможности настройки пользовательского интерфейса видеонаблюдения ПО ParsecNET 3 (по сравнению с имеющимися в ПО Интеллект). В частности, невозможно изменить раскладку камер в окне наблюдения и установить индивидуальные пропорции изображения; при этом возможен выбор камер для отображения и создание нескольких окон (Рис. 3)
- ограниченные возможности работы оператора в интерфейсе видеонаблюдения ПО ParsecNET 3 (по сравнению с имеющимися с ПО Интеллект). В частности, невозможно ручное управление PTZ-устройствами.





Рис. 3 Пример интерфейса окон видеонаблюдения ПО ParsecNET

Необходимые действия для настройки интеграции ПО Интеллект с выделенным сервером ПО ParsecNET 3 рассмотрены в Приложении 2.

4.3.Возможности, реализуемые при интеграции с ПО ParsecNET 3

При интеграции с ПО ParsecNET 3 (уровень «SOFT-SOFT») доступны следующие возможности работы с контроллерами СКУД Parsec:

- просмотр живого видео с камер системы Интеллект в интерфейсе ПО СКУД;
- просмотр и экспорт записей видеоархива камер системы видеонаблюдения в интерфейсе ПО СКУД;
- ручное управление записью из интерфейса ПО СКУД;
- автоматизированное управление записью с камер видеонаблюдения по расписанию или событиям СКУД;
- отображение в ПО ParsecNET 3 статуса записи выбранных камер ПО Интеллект;
- доступ из журнала событий СКУД к связанным к событиям СКУД видеозаписям;
- включение и выключение режима охраны в видеосистеме;
- отображение в ПО ParsecNET 3 статуса нахождения на охране выбранных камер ПО Интеллект;
- отображение в ПО ParsecNET 3 статуса записи выбранных камерам ПО Интеллект.

5. Интеграция с выделенным сервером Parsec на уровне интерфейса IIDK

IIDK (Intellect Integration Developer Kit) - представляет собой комплект средств разработки, используемый для интеграции охранного оборудования сторонних производителей с ПК Интеллект. ПО ParsecNET3 имеет встроенную поддержку протокола IIDK и позволяет отправлять команды в ПО Интеллект по событиям в системе "Parsec".

Данный вид интеграции имеет серьезные ограничения в создании сценариев взаимодействия видеонаблюдения и СКУД, но при этом не требует установки пакета ACFA



и приобретения лицензий на модули интеграции как для ПО Интеллект, так и для ПО ParsecNET 3 (Рис.).

Строго говоря, интеграция путём прямого обращения из ПО ParsecNET 3 к интерфейсу IIDK системы Интеллект не является особым типом интеграции т.к. рассмотренный в разделе 4 («Интеграция системы Интеллект с ParsecNET 3 на уровне ПО») вариант работает на базе протокола IIDK, но мы рассматриваем его отдельно ввиду существенных отличий в плане лицензирования и реализуемых возможностей.



Рис. 4 Схема интеграции ПО Интеллект с ПО ParsecNET3 на базе протокола IIDK

5.1.Лицензии на программное обеспечение

Базовый функционал интерфейса IIDK предоставляется бесплатно. Для использования IIDK он должен быть доступен в лицензионном файловом ключе, который содержится на видеосервере с ПО Интеллект. Если вам требуется использовать интерфейс IIDK, уведомите об этом менеджера компании Видеомакс перед покупкой видеосервера.

Т.к. по умолчанию связь через интерфейс IIDK работает только локально, то для сервера СКУД Parsec необходимо приобретение лицензии на Рабочую станцию, устанавливаемую на сервере Интеллект:

1. Модуль дополнительной рабочей станции PNSoft-WS

5.2.Особенности интеграции на уровне интерфейса IIDK

Интерфейс IIDK — это открытый интерфейс для разработчиков программного обеспечения, соответственно каждый разработчик использует его в своем программном обеспечении по своему усмотрению.

Интеграция на уровне интерфейса IIDK доступна и при одновременной интеграции типа «софт - софт», описанной в разделе 4 («Интеграция системы Интеллект с ParsecNET 3 на уровне ПО»).



Среди недостатков можно назвать:

- 1. Невозможность задать разные реакции на разные события одного и того же объекта топологии СКУД Parsec (например, нельзя по событию «Вход» включить видеозапись, а по событию «Выход» её выключить);
- 2. Малый функционал, доступный в текущей реализации ПО ParsecNET 3.

Необходимые действия для настройки интеграции ПО Интеллект с выделенным сервером ПО ParsecNET 3 с использованием интерфейса IIDK рассмотрены на примерах в Приложении 3.

5.3.Возможности, реализуемые при интеграции на уровне интерфейса IIDK

Штатно в ParsecNET3 через IIDK доступен следующий функционал:

- 1. Запуск в ПО Интеллект определённой макрокоманды по событию объекта топологии ПО Parsec.
- 2. Переход определённой, управляемой из ПО Интеллект РТZ-камеры на определённый пресет по событию объекта топологии ПО Parsec.



Внимание! Нельзя смешивать понятия «устройство» и «объект топологии». В ПО ParsecNET 3 одному устройству в категории «Оборудование» может соответствовать несколько объектов топологии. Интеграция через IIDK реализована именно для объектов топологии.

Возможно расширение функциональность интеграции через IIDK путём создания дополнительных скриптовых файлов силами программистов определённой квалификации.

6. Сравнение лицензирования доступных типов интеграции

Для удобства восприятия перечни необходимых лицензий для разных типов интеграции сведены в следующую таблицу:

Типы интеграции	Минимально необходимый набор лицензий			
	Со стороны Интеллект	Со стороны Parsec		
На базе	Интеграция с СКД	- (н/п)*		
ACFA Интеллект	"Контроллер ParsecNet 3"	- (н/п)*		
Интеграция	—	Модуль дополнительной рабочей		
ПО Интеллект	станции PNSoft-WS;			
в ПО Parsec		Модуль интеграции CCTV PNSoft-VI		
Через интерфейс	IIDK (бесплатно)	Модуль дополнительной рабочей		
IIDK		станции PNSoft-WS		

* н/п — не применимо

Табл. 1 Минимальные наборы лицензий для осуществления интеграции между Parsec и Интеллект



7. Заключение

Мы надеемся, что наши рекомендации помогут проектировщикам выбрать способ интеграции, подходящий для конкретного объекта и задачи, а инженерам осуществить настройку и запуск системы безопасности на базе ПО Интеллект и СКУД «Parsec».

По любым вопросам, связанными с данным справочным материалом, можно обратиться в поддержку проектировщиков Видеомакс. Оперативная консультация по телефону 8 (495) 640-55-46, либо по бесплатному номеру 8 800 302-55-46. Также можно воспользоваться email: info@videomax.ru.

Специалисты компании Видеомакс готовы проанализировать проектные решения систем видеонаблюдения с точки зрения их оптимальности и правильного подбора станционного оборудования и провести аудит проекта. Более детально с этой услугой вы можете ознакомиться по ссылке <u>https://www.videomax.ru/promo/audit-proektov/</u>. Все услуги бесплатны.

8. Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах ООО «Видеомакс» не несет ответственности за ошибки и/или упущения, допущенные в данном справочном пособии, и понесенные, в связи с этим убытки при применении информации, изложенной в справочном пособии (прямые или косвенные, включая упущенную выгоду).



Приложение 1

Основные этапы настройки интеграции со СКУД "Parsec" на базе ядра ПО Интеллект

Этап 1. Настройка оборудования Parsec

Перед подключением оборудования к ПО Интеллект необходимо утилитой EGP3 присвоить IP-адреса оборудованию Parsec согласно документации на СКУД Parsec.

При этом в утилите EGP в качестве IP-адреса сервера следует задать IP-адрес того сетевого адаптера видеосервера с ПО Интеллект, через который будет подключаться оборудование Parsec.



Рис. 4 Указание ІР-адреса сервера.

Этап 2. Настройка ПО Интеллект на работу с оборудованием СКУД «Parsec»

Для работы ПО Интеллект с интегрированным оборудованием «Parsec» необходимо установить программный пакет ACFA «Интеллект» с модулем «Система контроля и управления доступом "ParsecNet 3"» (Рис. 5).

🚽 Установка АСГА 1	intellect 6.2			_ 🗆 >				
Выбор вариантов установки Выберите параметры установки компонентов программы.								
Выберите значки установки отделі	в дереве компонентов, д. ьных компонентов.	ля того, чтобы	изменить спос	:06				
	MGUHHPOBAHHUE CUCTEND Apollo SDK v.2 FoxSec HID Edge/VertX HID Edge/VertX Honeywell Galaxy Din Honeywell Galaxy Din Paradox ParsecNet 3	Система доступои Для этог до 0К6 н	контроля и уп м "ParsecNet 3" ю компонента а жестком дис	равления требуется ке,				
Сброс	Диски	Назад	Далее	Отмена				

Рис. 5 Установка пакета АСFA «Интеллект» с модулем интеграции Parsec



После установки пакета ACFA для подключения оборудования Parsec к ПО Интеллект необходимо выполнить следующие действия (Рис. 6, Рис. 7):



Внимание! В данном пособии для примера используется контроллер NC-32K-IP, поэтому далее выбирается системный объект Parsec3 NC32K. При подключении другого оборудования Parsec следует выбирать соответствующие системные объекты.

- 1. Запустить ПО Интеллект, вызвать окно Настройка системы, перейти на вкладку Оборудование, на базе объекта Компьютер создать объект СКУД/ОПС ParsecNET 3.
- 2. Нажать Применить.
- 3. На базе объекта СКУД/ОПС ParsecNET 3 создать объект Parsec3 IP Сетевой адаптер.
- 4. Присвоить объекту Parsec3 IP Сетевой адаптер IP-адрес того сетевого адаптера, через который будет подключаться оборудование Parsec.
- 5. Нажать Применить.

Архитектура Оборудование Интерфей	ы Пользователи Программировани	ие 🗘
B COMPARING SERVII	I.1 Parsec3 IP Сетевой адалтер СКУД/ОПС ParsecNET Отключить СКУД/ОПС ParsecNET 31 Регион	Локальный IP: 192 . 168 . 1 . 246 4
	Применить Отменить	

Рис. 6 Начало подключения оборудования Parsec

- 6. На базе объекта «СКУД/ОПС ParsecNET 3» создать объект, соответствующий подключаемому устройству системы Parsec (в нашем случае Parsec3 NC32K).
- 7. Выбрать интерфейс IP.
- 8. В качестве канала указать созданный в п.3 сетевой адаптер.
- 9. Ввести ІР-адрес оборудования.
- 10. Нажать Применить.



Рис. 7 Завершение подключения оборудования Parsec

На этом подключение завершено.



Для проверки корректности следует перезапустить ПО Интеллект, вызвать окно Настройка системы, перейти на вкладку Оборудование, выбрать настроенный в п. 6-10 объект, нажать на кнопку Вычитать конфигурацию (Рис. 8). Если объект настроен корректно и с оборудованием есть связь – произойдёт изменение свойств объекта в правой части окна (появятся отметки в некоторых чекбоксах и т.п.)



Рис. 8 Вид свойств подключенного объекта после получения конфигурации устройства

Просмотр состояний, управление и работа с устройствами СКУД «Parsec» в ПО Интеллект осуществляется через интерфейсный объект Карта, просмотр событий осуществляется в интерфейсном объекте Протокол Событий. Управление пользователями СКУД осуществляется в закладке Пользователи ПО Интеллект. Управление временными зонами и уровнями доступа осуществляется в закладке Программирование ПО Интеллект. Все изменения в режиме реального времени передаются в соответствующие контроллеры.

Более подробные инструкции по настройкам объектов СКУД «Parsec», объектов Карта и Протокол событий в ПО Интеллект приведены в соответствующем руководстве пользователя, которое доступно на сервере после установки ПО или на сайте <u>www.itv.ru</u> в разделе Поддержка->Документация. Также, при возникновении любых вопросов по настройке интеграции оборудования СКУД «Parsec» и ПО Интеллект обращайтесь в техническую поддержку компании Видеомакс.



Приложение 2

Основные этапы настройки интеграции ПО ParsecNET 3 с ПО Интеллект

Этап 1. Установка программного обеспечения Parsec

Для обеспечения интеграции следует установить согласно документации СКУД Parsec:

- 1. на сервер Parsec лицензии на модуль интеграции CCTV PNSoft-VI и на модуль дополнительной Рабочей станции PNSoft-WS;
- 2. на видеосервер «Интеллект» Рабочую станцию ParsecNET 3.



Внимание! В ПО Parsec лицензируется каждая Рабочая станция ParsecNET 3.

Напоминаем, что дистрибутив Рабочей станции Parsec находится на сервере СКУД в папке C:\Program Files\MDO\ParsecNET 3\WorkstationSetup; в случае использования 64разрядной ОС сразу после установки ПО необходимо запустить утилиту **ParsecNET 3 - 32 bit converter.exe** из основного дистрибутива ParsecNET 3.

После установки ПО необходимо убедиться, что Рабочая станция ПО Parsec подключилась к серверу СКУД Parsec.

Для продолжения установки надо перейти на видеосервер, закрыть пользовательские приложения ПО Parsec и выполнить следующие действия (Рис. 9, Рис. 10):

- 1. Остановить системную службу ParsecHALVideo.
- 2. Скопировать из папки C:\Program Files (x86)\Интеллект файл **boost_thread-vc100mt-1_47.dll** в папку C:\Program Files\MDO\ParsecNET3.
- Скопировать из папки C:\Program Files (x86)\Интеллект\Modules файл iidk.dll в папку C:\Program Files\MDO\ParsecNET3 (с заменой уже имеющегося в папке файла).

+		
🔐 ParsecNET 3		
Goo ↓ • Локальный диск (C:) • Program Files • MDO • ParsecNET 3 •	👻 🚺 Поиск: ParsecNET 3	мпьютер • Локальный диск (С:) • Program Files (x86) • Интеллект •
Уполядочить 👻 Лобавить в библиотеку 💌 Общий доступ 💌 Новая папка	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Открыть с помощью Новая папка
Ucnettyep sagay Windows	Имя ~ 🔺	Имя ^ Дата изменения
Фаил Параметры вид Справка	энты	Tools 23.12.2016 9:02
Приложения Процессы Службы Быстродействие Сеть Пользователи	Devices	AppSettings.dll 22.12.2016 15:22
	Drivers B	1005ettinge64 dll 22 12 2016 16:01
Имя \land И Описание Состояние Группа 🔺	Lextensions	
Net I cpPortSharing Net, I cp Po Остановлено	Help ten	Boost_thread-vc100-mt-1_47.dl 05.11.2015 11:25
Niabyc 964 Cityikbalde Padotaet Networkber PaysecHöll Access 3 PaysecNET Pationaet H/A	I Icops	CSharpMisc.dll 22.12.2016 15:23
ParsecHALArgus 4 ParsecNET Pationaet H/A	Infragistics	
ParsecHALBolid 872 ParsecNET Работает Н/Д		
ParsecHALReaders 2 ParsecNET Работает Н/Д		кальный диск (C;) → Program Files (x86) → Интеллект → Modules → →
ParsecHALSoftware 1 ParsecNET Работает Н/Д		
ParsecHALUmirs 3 ParsecNET Работает Н/Д	l Plugins	открыть стонощью новая папка
ParsecHALVideo Barwerture enviró	light Scripts	📥 Имя ^ Дата изменения
ParsecReplication Остановить службу 1 аботает Н/Д	ToolSets	FX.IA 22.12.2016 15:29
	absence.frx	TA FXR.IA 22.12.2016 15:30
	abcence EN fry	HERA TA 3 22 12 2016 15:29
Com 6 .		
Служвы	Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р	22.12.2016 15:33
	- Skri	Sidk.ocx 22.12.2016 15:35

Рис. 9 Установка компонентов ПО

4. Запустить системную службу ParsecHALVideo.



Диспетчер задач V	Vindow	5				_ 🗆 ×	I
йл Параметры Вид	Справ	вка					
риложения Процессі	ы Слух	кбы Быстрода	ействие	Сеть	Пользов	атели	
Имя 🔺	ид	Описание	Сост	Груп	па		
ParsecHALBolid	1796	ParsecNET	Рабо	Н/Д			
ParsecHALReaders	1816	ParsecNET	Рабо	Н/Д			
ParsecHALSoftware	1836	ParsecNET	Рабо	Н/Д			
ParsecHALUmirs	1860	ParsecNET	Рабо	Н/Д			
ParsecHALVideo		ParsecNET	Оста	Н/Д			
ParsecReplication	Запуст	ить службу 🛛 2	4 a6o	Н/Д			
ParsecTask	Остано	овить служоу	або	Н/Д			
	Диспетчер задач V йл Параметры Вид риложения Процесси Имя ▲ ParsecHALBolid ParsecHALReaders ParsecHALSoftware ParsecHALUmirs ParsecHALUmirs ParsecReplication ParsecTask	Ииспетчер задач Window йл Параметры Вид Спраг риложения Процессы Слуз Имя ИД Спраг РагsесНАLBolid 1796 ParsecHALBolid 1796 ParsecHALSoftware 1836 ParsecHALSoftware 1860 ParsecHALVideo ParsecReplication ParsecTask Ослан	Ииспетчер задач Windows йл Параметры Вид Справка риложения Процессы Службы Быстроде Имя ИД Описание ParsecHALBolid 1796 ParsecNET ParsecHALReaders 1816 ParsecNET ParsecHALSoftware 1836 ParsecNET ParsecHALUmirs 1860 ParsecNET ParsecHALUmirs 1860 ParsecNET ParsecHALVideo ParsecNET ParsecNET ParsecTask Сстановить службу Сстановить службу	Ииспетчер задач Windows йл Параметры Вид Справка риложения Процессы Службы Быстродействие 1 Имя ИД Описание Сост ParsecHALBolid 1796 ParsecNET Рабо ParsecHALReaders 1816 ParsecNET Рабо ParsecHALSoftware 1836 ParsecNET Рабо ParsecHALUmirs 1860 ParsecNET Рабо ParsecHALUmirs 1860 ParsecNET Оста ParsecReplication Запустить службу 4 або ParsecTask Остановить службу 4 або	Диспетчер задач Windows йл Параметры Вид Справка риложения Процессы Службы Быстродействие Сеть Имя ИД Описание Сост Грулл ParsecHALBolid 1796 ParsecNET Рабо Н/Д ParsecHALReaders 1816 ParsecNET Рабо Н/Д ParsecHALSoftware 1836 ParsecNET Рабо Н/Д ParsecHALUmirs 1860 ParsecNET Рабо Н/Д ParsecHALUmirs 1860 ParsecNET Рабо Н/Д ParsecHALVideo ParsecNET Оста Н/Д ParsecReplication Запустить службу 4 або Н/Д ParsecTask Остановить службу 4 або Н/Д	Диспетчер задач Windows йл Параметры Вид Справка риложения Процессы Службы Быстродействие Сеть Пользов Имя Мд Описание Сост Группа ParsecHALBolid 1796 ParsecNET Рабо Н/Д ParsecHALReaders 1816 ParsecNET Рабо Н/Д ParsecHALSoftware 1836 ParsecNET Рабо Н/Д ParsecHALUmirs 1860 ParsecNET Рабо Н/Д ParsecHALVideo ParsecNET Рабо Н/Д ParsecReplication Запустить службу 4 або Н/Д ParsecTask Остановить службу 4 або Н/Д	Диспетчер задач Windows _□× йл Параметры Вид Справка риложения Процессы Службы Быстродействие Сеть Пользователи Имя ▲ ИД Описание Сост Группа РагsecHALBolid 1796 РагsecNET Рабо Н/Д ParsecHALReaders 1816 РагsecNET Рабо Н/Д ParsecHALSoftware 1836 РагsecNET Рабо Н/Д ParsecHALUmirs 1860 РагsecNET Рабо Н/Д ParsecHALVideo РагsecNET Оста Н/Д ParsecReplication Запустить службу 4 або Н/Д ParsecTask Остеновить службу 4 або Н/Д

Рис. 10 Запуск службы ParsecHALVideo

На этом установка ПО ParsecNET 3 завершена.

Этап 2. Настройка подключения ПО ParsecNET 3 к ПО Интеллект

Перед началом настройки следует убедиться, что ПО Интеллект запущено и работает. Настройку следует производить на Рабочей станции Parsec, установленной на видеосервере с ПО Интеллект.

Для настройки ПО ParsecNET 3 необходимо выполнить в утилите Администрирование следующие действия (Рис. 11):

- 1. Открыть окно Оборудование;
- 2. Выбрать компьютер, соответствующий текущей Рабочей станции;
- 3. Из контекстного меню выполнить команду Поиск внешнего оборудования;
- 4. В появившемся окне ввести IP-адрес видосервера либо 127.0.0.1;
- 5. Нажать ОК.

🧐 ParsecNE	T 3 - SYSTEM\parsec (Расширен	ный режим)		
Файл Инст	грументы Вид Помощь			
) p	🔋 🛸 🚨 😚 🔳	9 🏭	3 📮 🚞	🍣 🖬 🙀
連 Оборудова	ние			
E 🖽 🤇	<u> n</u> 2 🗉 🖬 🛤 👄	🌋 🤽 🚮		
🖶 Оборудова	ние	×	Дополнительная р	рабочая станция
- + +			📕 🔚 Сохранить	📝 Редактировать
🖃 📋 СИСТ	EMA		Общие Права	Считыватели
	езарегистрированные SERVI2		Наименование	SSERVI2
4	Добавить	•	Описание	SSERVI2
E E	Развернуть все 🛛 🚺	Внешнее устр	ойство	×-
	Свернуть все	Аллес внешнего	истройства 127	
8	Замена оборудования			
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Отчет по составу			
2	Поиск оборудования		Дата регистра	ации:
	Поиск внешнего оборудования	3	Версия програ	аммного обеспечения:

Рис. 11 Поиск камер ПО Интеллект.



Далее ПО ParsecNET 3 произведёт поиск оборудования и отобразит категорию ItvVideo и обнаруженные камеры ПО Интеллект (Рис. 12).



Рис. 12 Обнаружены камеры ПО Интеллект

На этом настройка подключения завершена.

Этап 3. Установка программного обеспечения Parsec

Для работы с видеоканалами ПО Интеллект в интерфейсе ПО ParsecNET 3 на остальных Рабочих станциях ПО ParsecNET 3 следует установить на соответствующих ПК Рабочее место мониторинга ПО Интеллект (Рис. 13) и (при необходимости) пакет драйверов Drivers Раск штатным способом.



Рис. 13 Установка Рабочего места мониторинга ПО Интеллект





Внимание! Устанавливаемое ПО (Рабочее место мониторинга и Drivers Pack) должно быть той же версии, что и на видеосервере с ПО Интеллект.

После установки какие-либо настройки в ПО Интеллект и операции с файлами производить не нужно. Для работы с видеонаблюдением в интерфейсе ParsecNET 3 запускать ПО Интеллект на Рабочей станции не нужно, лицензия на УРМ ПО Интеллект не тратится. Установка УРМ ПО Интеллект требуется только для того, чтобы в интерфейсах Рабочей станции ПО ParsecNET 3 можно было отобразить изображение с камер Интеллект и управлять ими.



Приложение 3

Основные этапы настройки интеграции с использованием интерфейса IIDK

Штатно в ПО ParsecNET 3 доступны два типа реакций: запуск макрокоманды и переход на запрограммированный пресет PTZ-камеры. Соответствующие системные объекты (макрокоманды, поворотные устройства) и пресеты должны быть созданы и настроены в ПО Интеллект перед настройкой ПО ParsecNET 3. В последующей настройке ПО потребуются значения ID этих системных объектов (Рис. 14, Рис. 15) и номера пресетов

Архитектура Оборудование	Интерфейсы Пользователи	Архитектура Оборудование	Интерфейсы Пользователи
Компьютер SSERVI2 [SSERVI2] Хитерфейс IIDK 1 [1] Контроллер теленетрии 1 [1] Контроллер теленетрии 1 [1] Хотройство видеоввода 1 [1] Устройство видеоввода 2 [2] Ж Устройство видеоввода 3 [3]	П.1 Поворотное устройство 1.1 Контроллер телеметрии Сонтроллер телеметрии 1		Показать камеры (М1) Отключ Настройки Состояние Событиа

Рис. 14 ID объекта типа Поворотное устройство



Этап 1. Установка программного обеспечения Parsec

Для обеспечения интеграции следует установить согласно документации СКУД Parsec:

- 1. на сервер Parsec лицензию на модуль дополнительной Рабочей станции PNSoft-WS;
- 2. на видеосервер «Интеллект» Рабочую станцию ParsecNET 3.



Внимание! В ПО Parsec лицензируется каждая Рабочая станция ParsecNET 3.

Напоминаем, что дистрибутив Рабочей станции Parsec находится на сервере СКУД в папке C:\Program Files\MDO\ParsecNET 3\WorkstationSetup; в случае использования 64разрядной ОС сразу после установки ПО необходимо запустить утилиту ParsecNET 3 - 32 bit converter.exe из основного дистрибутива ParsecNET 3.

После установки ПО необходимо убедиться, что Рабочая станция ПО Parsec подключилась к серверу СКУД Parsec.

Для продолжения установки надо перейти на видеосервер, закрыть пользовательские приложения ПО Parsec и выполнить следующие действия (Рис. 16, Рис. 17):

- 1. Остановить системную службу ParsecHALVideo.
- 2. Скопировать из папки C:\Program Files (x86)\Интеллект файл boost_thread-vc100mt-1_47.dll в папку C:\Program Files\MDO\ParsecNET3.
- Скопировать из папки C:\Program Files (x86)\Интеллект\Modules файл iidk.dll в папку C:\Program Files\MDO\ParsecNET3 (с заменой уже имеющегося в папке файла).



🔒 ParsecNET 3						
🔆 🕞 🖓 – Локальный диск (C:) – Program Files – MDO – ParsecNET 3 – 🚽 😰 Поиск: ParsecNET 3 😥 – Компьютер – Локальный диск (C:) – Program Files (x86) – Интеллект –						
Уполядочить ▼ Лобавить в библиотеку ▼ Общий доступ ▼ Новая радка	🔠 👻 🗍 🕡 👻 🗈 Открыть с помощью Новая папка					
Aucher Version State Sta	Иня ^ Иня ^	Дата изменения				
Фаил параметры вид справка	рнты Tools	23.12.2016 9:02				
Приложения Процессы Службы Быстродействие Сеть Пользователи	weния AppSettings.dl	22.12.2016 15:22				
	Drivers	22.12.2016 16:01				
Имя A И Описание Состояние Группа A	Extensions	05 11 2015 11/25				
Net i cpPortSharing Net, i cp Po UctahoBheho MaSvo 084 Crywfa ce Pafortaet NetworkSer	Help ten doust_thread-vc100-thc-1_47.toll	05.11.2015 11:25				
ParserHal Access 3 ParserNET Pational H/A	Icone	22.12.2016 15:23				
ParsecHALArgus 4 ParsecNET Работает H/Д						
ParsecHALBolid 872 ParsecNET Работает Н/Д	Localization	m Madulaa				
ParsecHALReaders 2 ParsecNET Работает Н/Д	TUKAJBHBIN ZNICK (C:) + Program Files (xoo) + ViH rejule					
ParsecHALSoftware 1 ParsecNET Работает Н/Д	Открыть с помощью Новая папка					
ParsecHALUmirs 3 ParsecNET Pabotaet H/A		1				
Parsechative Banycrum-crystóv	be Uma ^	Дата изменения				
Рагзескерії сацон Остановить службу 1 аботает Н/Д	📔 ToolSets 💦 🦷 🗌 FX.IA	22.12.2016 15:29				
ParsecTransport Перейти к процессу аботает Н/Д	absence.frx AKE MECTA	22.12.2016 15:30				
	absence_EN.frx	22.12.2016 15:29				
Службы		22.12.2016 15:33				
	вки 🔞 iidk.ocx	22.12.2016 15:35				

Рис. 16 Установка компонентов ПО

4. Запустить системную службу ParsecHALVideo.

P.	Диспетчер задач V	Vindow	s				<u> </u>
Фа	йл Параметры Вид	Спра	эка				
Π	риложения Процесси	ы Слу	кбы Быстро	одейств	ие Сеть	Пользов	атели
	Имя 🔺	ид	Описание	Coc	т Груг	ппа	
	ParsecHALBolid	1796	ParsecNET .	Pa6	о Н/Д		
	ParsecHALReaders	1816	ParsecNET .	Раб	о Н/Д		
	ParsecHALSoftware	1836	ParsecNET .	Раб	о Н/Д		
	ParsecHALUmirs	1860	ParsecNET .	Раб	о Н/Д		
	ParsecHALVideo	_	ParsecNET	Ост	а Н/Д		
	ParsecReplication	Запуст	ить службу) 4 a6	о Н/Д		
	ParsecTask	Остан	эвить служоу	/ a6	о Н/Д		

Рис. 17 Запуск службы ParsecHALVideo

На этом установка ПО ParsecNET 3 завершена.

Этап 2. Настройка сервера с ПО Интеллект

На сервере запустить ПО Интеллект, перейти в настройки системы на вкладку Оборудование. Далее на базе сервера создать объект Интерфейс IIDK Рис. 18. Для последующей настройки взаимодействия ПО ParsecNET 3 с ПО Интеллект необходимо запомнить ID объекта Интерфейс IIDK.

Архитектура Оборудование	Интерфейсы Пользователи
 Компьютер SSERVI2 [SSERVI2] Контрофейс IIDK 1 [1] Контроллер телеметрии 1 [1] Поворотное устройство 1.1 [1.1] Устройство видеоввода 1 [1] Устройство видеоввода 2 [2] Устройство видеоввода 3 [3] 	1 Интерфейс IIDK 1 Компьютер Отключить Компьютер SSERVI2 Не пересылать события клиенту
	Тип Но Название

Рис. 18 ID объекта типа Интерфейс IIDK



Этап 3. Настройка ПО ParsecNET 3 для управления ПО Интеллект

Настройка ПО ParsecNET 3 выполняется непосредственно на видеосервере с ПО Интеллект. Процедура настройки ПО зависит от требуемого типа реакции.

Этап 3.1 Настройка запуска макрокоманд ПО Интеллект из ПО ParsecNET 3

Для настройки запуска макрокоманды по событию СКУД Parsec следует выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в окно Топология утилиты Администрирование ПО ParsecNET 3 (Рис. 19)
- 2. Выбрать объект, по событию которого должен происходить запуск макрокоманды
- 3. Нажать Редактировать
- 4. В конце имени объекта добавить в квадратных скобках номер (ID) макрокоманды, которая должна выполняться по событию с выбранного объекта
- 5. Нажать Сохранить



Рис. 19 Переименование объекта в Топологии

- 6. Перейти в окно «Задания», нажать Создать (Рис. 20).
- 7. Ввести название Задания (во избежание путаницы)
- 8. В строке «Тип запуска:» выбрать «По событию устройства»
- 9. В строке «Выполнять на: выбрать «Эта станция»
- 10. На закладке «Источники» оставить выбранным только тот объект, по событию которого должна запускаться макрокоманда



😵 ParsecNET 3	- SYSTEM\parsec (Упрощенный режим)	
🛛 Файл Инструм	енты Вид Помощь	
) P 🎚	👒 😞 🥎 🚍 🔒 🔐 💂 🚞 🎭 🖬 🖬	iii 🗾 💈
🐞 Задания	🧧 Задание	
Задачи (0)		
🔶 🔊 🔂 🕂	Наименование: Отказ в доступе - запуск макроса (М1)	
Название	Параметры	Действия
	Тип запуска: По событию устройства 8	🕂 🗹 - 🔂
	Выполнять на: 🛄 Эта станция 9	
	R Включать задание при запуске ОС Windows	
	🔩 🐸 🛅 🗯 🔩 🔉	
	🔯 Источники 😇 События 🛅 Подраздел 🔝 Пользоват 🔩 Идентифи 🖾 Доп. субъе)	
	Р- Грритории	
	E-M SYSTEM	
	🗖 🥑 Видеокамера Itv (3)	
	— 🗖 👽 Видеокамера Itv (4)	
	— 🗖 👽 Видеокамера Itv (5)	
	— Dugeokamepa Itv (6)	
	П. П. Контроллер но-зак	

Рис. 20 Выбор источника события

11. На закладке «События» оставить выбранными только те события, по которым должна запускаться макрокоманда (Рис. 21).

💕 ParsecNET 3	- SYSTEM\parsed	: (Упрощенный режим)	
🛛 Файл Инструм	менты Вид Помо	щь	1.01
) 🕨 🏽	🚳 🚨	😚 📰 🤒 🚨 💂 🗮 🚳 🖬 🖬 🛛	🖬 🗾 🍕 🌆 🐨 📲
🍓 Задания	📕 Задание		×
Задачи (0) 	Наименование	Отказ в доступе - запуск макроса (М1)	
Название	Параметры		Действия
	Тип запуска:	По событию устройства	🚭 • 🖉 🗙 🕆 🗣
	Выполнять на:	🛄 Эта станция 💌	
		R Включать задание при запуске OC Windows	
	🍇 🗳 🛅	28 % SS	
	🤹 И сточники	資 События 🛅 Подраздел 🎥 Пользоват 🗛 Идентифи 🎎 Доп. субъе"	
	÷ -		
		ет входа - исчерпан лимит проходов ет входа - карта заблокирована ет входа - не выполнены правила для двух карт ет входа - нет карты в БД 11 ет входа - отказ по максимуму в помещении	

Рис. 21 Выбор события



Внимание! При выборе нескольких типов событий Заданий будет выполняться при наступлении любого из них



- 12. На закладке «Подразделения» снять все отметки (иначе Задание будет выполняться только после авторизации в ПО отмеченных сотрудников) (Рис. 22).
- 13. В окне «Действия» нажать Добавить
- 14. выбрать «Выполнить код»
- 15. выбрать «ITVTelemetryTask»
- 16. Ввести логин и пароль пользователя, имеющего права на выполнение Заданий (обычно это администратор СКУД)
- 17. Ввести номер интерфейса IIDK, используемого в ПО Интеллект
- 18. Выбрать «Использовать Макросы»
- 19. Нажать ОК

20. Нажать ОК

📽 ParsecNET 3 - SYSTEM\parsec (Упрощенный режим)	×
連 🎚 🋸 🍰 🥎 📰 🔒 🔐 💂 🚞 🍣 🖬 🐺 🖬 🗊 🗊 🚛 🖛	»101011010
 Задания Задание Задачи (0) Наименование: Отказ в доступе - запуск. макроса (М1) 	×)01101010
Название Тип запуска: По событию устройства Выполнять на: ☐ Эта станция ✓ Включать задание при запуске DC Windows ✓ Включать задание при запуске DC Windows ✓ Управление заданиен	
	AccessControl_ActivateBlockedCardByOperator AccessControl_BlockInactiveIdentifiers AccessNotify_Telegram EmailReportTask ITVTelemetryTask ITVTelemetryTask ShellExecuteTask SmsNotify SmsNotifyOnExtraFieldTelephone
ОК 19лмена ОК 19лмена Обрудовани ОК 20	VisitorRequest_CloseExpired VisitorRequest_DeleteExpired O6sop Universa

Рис. 22 Продолжение и настройки запуска макрокоманды из ПО ParsecNET 3

На этом настройка запуска макрокоманды завершена.



Внимание! Настроенный запуск макрокоманды происходит только по реальному выполнению события. По принудительному запуску Задания через команду «Выполнить» макрокоманда не запустится.

Этап 3.2 Настройка команды перехода РТZ-камеры на пресет по событию ПО ParsecNET 3

Для настройки запуска перехода РТZ-камеры на пресет по событию СКУД Parsec следует выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в окно Топология утилиты Администрирование ПО ParsecNET 3 (Рис. 23)
- 2. Выбрать объект, по событию которого должен происходить переход на пресет
- 3. Нажать Редактировать



- В конце имени объекта добавить в квадратных скобках номер РТZ-камеры, которая должна управляться, и номер пресета, на который должна переходить РТZ-камера по событию с выбранного объекта.
- 5. Нажать Сохранить

😵 ParsecNET 3 - SYSTEM\parsec (Упрощен	ный режим)
Файл Инструменты Вид Помощь	
📄 💓 🛸 🚨 😚 🖥	🗐 🤒 🚨 💂 🛗 🍕 🖬
😚 Топология 1	
🗄 🖽 🔕 🖉	
🔁 Территории 🛛 🗙	🛅 Карточка объекта
	Сохранить 5 Редактировать 3 🏼 🖉 Отменить
E-C SYSTEM	Наименование Контроллер NC-32К[1.1][2] 4
	Описание
	Тип Контроллер доступа
🥡 Видеокамера Itv (5)	9стройство ParsecSrvN\UDP:ParsecSrvN\Koнтроллер N
	Входит в SYSTEM
<u>Дверь (Контроллер</u> NC-32K)[1]	Инструкции оператору
и Контроллер NL-32K Z	Тревожное событие

Рис. 23 Переименование объекта в Топологии

- 6. Перейти в окно Задания, нажать Создать (Рис. 24).
- 7. Ввести название Задания (во избежание путаницы)
- 8. В строке «Тип запуска:» выбрать «По событию устройства»
- 9. В строке «Выполнять на:» выбрать «Эта станция»
- 10. На закладке «Источники» оставить выбранным только тот объект, по событию которого должен происходить переход на пресет



🤗 ParsecNET 3 -	SYSTEM\parsec (Упрощенный режим)	
Файл Инструма	енты Вид Помощь	
) 🗩 🏢	🏁 🚨 😚 🗰 🔒 🚨 曼 🗰 🗞 🖬 🖬 🕯	T 🗾 🦉
🐞 Задания		
Задачи (1)	<mark>Е</mark> Задание	
- 🖽 🕹	Наименование: Включено реле 7	
Название	Параметры	Лействия
Отказ в досту		 - 12 ×
	Тип запуска:	
	Выполнять на: 🛄 Эта станция 🧕 🧧	
	R.лючать задание при запуске DC Windows	
	🔩 🐸 🗅 🗯 💊 🔉	
	🔩 Источники 🗑 События 🛅 Подраздел 👧 Пользоват 🗞 Идентифи 🕵 Доп. субъе	
	Преритории	
	— 🗍 🐨 Видеокамера Itv (4)	
	🗖 👽 Видеокамера Itv (5)	
	— 🔲 🐖 Видеокамера Itv (6)	

Рис. 24 Выбор источника события.

11. На закладке События оставить выбранными только те события, по которым должен происходить переход на пресет (Рис. 25)

💕 ParsecNET 3 -	- SYSTEM\parsec (Упрощенный режим)	
Файл Инструм	иенты Вид Помощь	
🐞 Задания Задачи (1)	д 🗴	×
	Наименование: Включено реле	
Пазвание	Параметры Действия	
	Тип запуска: По событию устройства 💽 🗣 📲 🦉	
	Выполнять на: 🛄 Эта станция	
	Rkлючать задание при запуске OC Windows	
	🔩 🖕 🛅 🕾 🗞 💴	
	🍇 Источники 🚰 События 🛅 Подраздел 🎦 Пользоват 🔧 Идентифи 🔉 Доп. субъе	
	Включение питания колмуникационного устройства Включение реле по ВП Включение реле с ПК Внешняя помеха	

Рис. 25 Выбор события

- 12. На закладке «Подразделения» снять все отметки (иначе Задание будет выполняться только после авторизации в ПО отмеченных сотрудников) (Рис. 26)
- 13. В окне Действия нажать Добавить



- 14. выбрать Выполнить код
- 15. выбрать ITVTelemetryTask
- 16. Ввести логин и пароль пользователя, имеющего права на выполнение Заданий (обычно это администратор СКУД)
- 17. Ввести номер интерфейса IIDK, используемого в ПО Интеллект
- 18. Выбрать Использовать команды управления камерой
- 19. Нажать ОК
- 20. Нажать ОК

😵 ParsecNET 3 - SYSTEM\parsec (Упрощенный режим)	
Файл Инструменты Вид Помощь	
💓 🛞 😓 🥎 🧰 🔒 🔐 🖳 🖆 🎭 🖬 🖬 🖬 🗊 🗊 🗐 🧕	• 🞯 - 🚷 🔀 - 🕑
🐞 Задания	
Задачи (1) Санание	×
Наименование: Включено реле	— L
разовине , Отказ в д Паламетты Пействиа	
	Действия
Выкомнить на. В эта станция	Y
Включать задание при sanycke UC windows	
🔩 😇 🛅 🎊 🔧 🚨	
🔩 Источники 🕲 События 🛅 Подраздел 沈 Пользоват 🐥 Идентифи 🕼 Доп. субъе 间 Выполнить код 14 🔸	AccessControl ActivateBlockedCardBvOperator
	AccessControl BlockInactiveIdentifiers
E SYSTEM 12 Настройки управления ITV	AccessNotify Telegram
	EmailReportTask
	ITVTelemetryTask 15
Пользователь: разес 16 С Использовать макросы	ReportToFileTask
Пароль: (Имя территории)[{Макрос>]	ShellExecuteTask
ОК Использовать команом иправления камерой 18	SmsNotify
<имя территории»(«Эстройство» [(«Пресет»)]	SmsNotifyOnExtraFieldTelephone
	VisitorRequest_CloseExpired
	VisitorRequest_DeleteExpired
ОК 190тмена	⊙ Обзор
	20тмена

Рис. 26 Продолжение и настройки команды перехода на пресет из ПО ParsecNET 3

На этом настройка запуска макрокоманды завершена.



Внимание! Настроенный запуск команды перехода на пресет происходит только по реальному выполнению события. По принудительному запуску Задания через команду «Выполнить» перехода на пресет не произойдёт.

Настройка интеграции с удалённым видеосервером Интеллект использованием интерфейса IIDK

Существует возможность настроить подключение к удалённому серверу с ПО Интеллект из сервера ПО ParsecNET 3 через интерфейс IIDK.



Внимание! Описанный далее способ настройки не рекомендуется производителем СКУД.

Для настройки удалённого подключения необходимо перейти на ПК с сервером ПО ParsecNET 3 и выполнить следующие действия.



1. Войти в папку C:\Program Files\MDO\ParsecNET 3\Scripts (Рис. 27);



Рис. 27 Папка со скриптами

- 2. Открыть в блокноте файл ITVTelemetryTask.cs;
- 3. Найти строку protected const string _ipLocal = "127.0.0.1" (Рис. 28);

🔲 ITYTelemetryTask.cs — Блокнот 📃 🗆 🗙
Файл Правка Формат Вид Справка 2
[D]]Import("iidk.d]]", CharSet = CharSet.Auto)] public static extern bool SendMsg([MarshalAs(UnmanagedTyr }
protected const string _ipLocal = "127.0.0.1"; 3
protected const string _portected = 1050 ; protected const int _telemetryPriority = 2; // Приоритет команды ТЕ

Рис. 28 Оригинальный файл скрипта

4. Заменить 127.0.0.1 на IP-адрес сервера Интеллект (Рис. 29);



Рис. 29 Редактирование файла скрипта

5. Сохранить файл и перезапустить утилиту Администрирование.

Далее настройка продолжается так же, как описано в этапах 2.1-2.2 Приложения 3, но с изменениями:

- создание Задания производится на сервере СКУД, а не на Рабочей станции, установленной на видеосервере Интеллект;
- в действии 9 этапа 2.1 вместо «Эта станция» выбирать «Сервер».

Установка Рабочей станции ParsecNET 3 на видеосервер Интеллект не требуется, соответственно экономится лицензия.